



CONFIGURAÇÃO DE NOME (SSID) E SENHA DA REDE SEM FIO ONT HUAWEI HG8245



Tópicos

Acessar a página de configuração da ONT	.2
Alterar nome da rede sem fio (SSID) e/ou senha de acesso	.3

Acessar a página de configuração da ONT

- 1. Abra o seu navegador de Internet (Chrome, Firefox ou Internet Explorer);
- 2. Na barra de endereços, digite o endereço da ONT 192.168.100.1 e pressione Enter;



3. Será solicitado usuário e senha, preencha os campos conforme abaixo e clique no botão Login; Nome de usuário (account): root



4. A tela de configuração será exibida, siga para o procedimento que desejar.

	HG82	.45										Logout
HUAWEI	Status	WAN	LAN	WLAN	Security	Forward R	ules Ne	etwork Applica	tion S	ystem Tools		
WAN Information		Status	s > WAN	I Informatio	n							
VoIP Information												
WLAN Information		Ont	this pag	e, you can	query the conr	ection status	and line sta	atus of the WAN	interface.			
Eth Port Information												
DHCP Information		WAN	Name	Status	IP Acquisitio	on Mode	IP Address	s Subnet Ma	isk VL	AN/Priority	MAC Address	Connect
Optical Information			-								-	
Battery Information												
Device Information												
			火 c	opyright ©	Huawei Techn	ologies Co., L	.td. 2009-20	012. All rights re	served.			

Alterar nome da rede sem fio (SSID) e/ou senha de acesso

1. Na tela de configuração, clique em WLAN;

н 🔪 н	G824	45									Logout
HUAWEI	Status	WAN	LAN	WLAN	Security	Forward Ru	les Net	work Application	System Tools		
WAN Information		Status	s > WAN	Informatio	n						
VoIP Information											
WLAN Information		On t	his pag	e, you can o	query the conn	ection status a	ind line stat	us of the WAN inte	erface.		
Eth Port Information											
DHCP Information		WAN	Name	Status	IP Acquisitio	on Mode II	P Address	Subnet Mask	VLAN/Priority	MAC Address	Connect
Optical Information		-	-		-			-		-	-
Battery Information											
Device Information											
			🐝 c	opyright© I	Huawei Techn	ologies Co., Lt	d. 2009-201	2. All rights resen	ved.		

- 2. Na tela abaixo serão exibidos os campos:
 - **SSID Name**: é responsável pelo nome da rede sem fio, altere o nome do campo para o desejado, é recomendado utilizar apenas números e letras.
 - Authentication Mode: Tipo de autenticação utilizado, escolha WPA/WPA2 Pre-Shared Key.
 - Encryption Mode: Tipo de encriptação da senha, TKIP&AES.
 - WPA Preshared Key: Senha da rede sem fio, digite a senha que será exigida para conexão com no mínimo 8 caracteres.

	HG8	245	5							Logout
HUAWEI	Status	WAN	LAN	WLAN	Security	Forward Rule	s Network Applica	tion Syst	tem Tools	
WLAN Configuration		W	/LAN > \	VLAN Con	figuration					
			🗹 Ena	able WLAN	1					
			Basic C	onfigurati	on					New Delete
			S	SID Index	S SID Name	SSID State	Associated Device	e Number	Broadcast SSID	Security Configuration
			Γ1		COPEL_RP	Enable	32		Enable	Configured
			S SID C	onfiguratio	on in Detail					
			SSID I	Name:		Rede_Cope	el * (1-32 cl	naracters)		
			Enable	e SSID:		V				
			Assoc	iated Devi	ce Number:	32	* (1-32)			
			Broad	cast SSID:		V				
			WMM I	Enable:		N				
			Auther	ntication M	ode:	WPA/WPA2	Pre-Shared			
			Encryp	tion Mode	:	TKIP&AES				
			WPA P	reShared	Key:	•••••	••• 🗹 Hide	(8-63 ASCII	characters or 64 hex	adecimal digits)
			WPA G	Group Rek	ey Interval:	3600	*s(600-86	400)		
			WPSE	Enable:						
			WPS	lode:		PBC	-			
			PBC:			WPS Start				
						Apply C	ancel			

3. Depois de preencher os campos desejados, basta clicar em Apply.