



## CONFIGURAÇÃO DO NOME (SSID) E SENHA DA REDE SEM FIO ONT HUAWEI EG8145V5







## Acessar a página de configuração da ONT

1. Abra o seu navegador de Internet (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou etc).

2. Na barra de endereços, digite o endereço da ONT – *192.168.18.1* e tecle *Enter*.

3. Serão solicitados usuário e senha. Preencha os campos conforme abaixo e clique no botão *Log In*. (alguns navegadores podem mostrar o botão com outros nomes)

User Name: Epuser

Password: userEp	
Q 192.168.18.1	
	<b>EG8145V5</b>
	Welcome to Huawei web page for n
	Liser Name - Fouser
	Password :
	Log In

4. Em Home Page, clique em Wi-Fi configuration.

		Network connection status: normal
命	Home Page	
÷	One-Click Diagnosis	
	System Information	Internet Wi-Fi configuration
¢	Advanced	((( <b>(</b> ))))
		o 💼 👝 🛞
		USB RESET





## Alterar o nome (SSID) e senha das redes wireless 2.4 e 5.8 GHz

5. Nos campos 1 e 2, serão inseridos os dados da rede wireless 2.4 GHz. Em *Wi-Fi Name* (1), insira o nome da rede. No exemplo, colocamos *sua\_rede2.4GHz*. Em *Password* (2), insira sua senha. Procure respeitar a informação ao lado que diz que devem ter um mínimo de 8 e um máximo de 64 caracteres (dê preferência a senhas com letras e números).

6. Nos campos 3 e 4, serão inseridos os dados da rede wireless 5.8 GHz. Em *Wi-Fi Name* (3), insira o nome da rede. No exemplo, colocamos *sua\_rede5.8GHz*. Em *Password* (4), insira sua senha. Procure respeitar a informação ao lado que diz que devem ter um mínimo de 8 e um máximo de 64 caracteres (dê preferência a senhas com letras e números).

Wi-Fi Setting					
Enable 2.4G Network:	ON				
1 Wi-Fi Name:	sua_rede2.4GHz	(1-32 characters)			
2 Password:	•••••	✓ Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)			
	Hide the network				
Enable 5G Network:	ON				
3 Wi-Fi Name:	sua_rede5.8GHz	(1-32 characters)			
4 Password:	•••••	Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)			
	Hide the network				
	Save	Cancel			

7. Se estiver certo(a) dos dados, clique em Save para salvar.

## Finalizando

Caso esteja fazendo a configuração pela própria rede wireless (não conectado por cabo), assim que alterar e clicar em *Save*, será automaticamente desconectado da rede. Faça uma nova autenticação com os dados alterados. Ex.: se alterou apenas a senha (*Password*), conecte-se na rede com nome antigo e quando solicitado, digite a senha nova. Se alterou apenas o nome (*Wi-Fi Name*), selecione, obviamente o novo nome e quando solicitado, digite a senha antiga.





Pode acontecer que após a troca dos dados da rede wireless (nome e/ou senha), o sistema operacional emita algum erro. Pode ser corrigido fazendo a remoção ou a exclusão da rede antiga. Cada dispositivo tem uma maneira diferente de ser feita. Logo, não temos como orientá-lo neste passo. Ex.: nos sistemas Windows o procedimento é conhecido como "remover rede" ou em sistemas Android, como "esquecer rede".

Se a rede de 5.8 GHz não aparecer em seu dispositivo (smartphone, tablet, televisor, notebook e etc), tudo indica que o mesmo não tem suporte a esta frequência. Continue utilizando a de 2.4 GHz.