



CONFIGURAÇÃO DO NOME (SSID) E SENHA DA REDE SEM FIO ONT HUAWEI HG8245H







Acessar a página de configuração da ONT

1. Abra o seu navegador de Internet (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou etc).

2. Na barra de endereços, digite o endereço da ONT – *192.168.100.1* e tecle *Enter*.

3. Serão solicitados usuário e senha. Preencha os campos conforme abaixo e clique no botão *Login*. *Account: root*

Password: admin

192.168.100.1
See HG8245H
HUAWEI
Account: root
Password :
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd 2009-2017. All rights reserved

4. Clique em WLAN.

🗅 HG8245H 🛛 🗙									
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} (i) Não seguro	192.168.100.1/index	asp							
	HUAWEI	HG82 Status V	2 4 . van	5H LAN	IPv6	WLAN	Security	Forward Rules	Network Applicat
	Reboot		5	System	Tools	> Modify	Login Pass	word	
	Configuration File								
		On this page, you can change the password of the current login user							
	Maintenance								
	User Log			User	· Name	assworu E	root	iun one. Change	t mineulately.
	Firewall Log			Old	Passw	ord:			2.The password
	One-Click Diagnosis			New	Passv	vord:			 Digit, uppercas Special charact
	ONT Authentication			Cont	irm Pa	assword:			3.The password
	Advanced Power Man	agement						Apply Cancel	
	Modify Login Passwor	rd						Apply Calicer	_
	Indicator Status Mana	gement							
	Open Source Software	e Notice	I,						





Alterar o nome (SSID) e senha da rede wireless

5. Agora, no campo *SSID Name* apague o nome da rede e digite o de sua preferência. Caso queira alterar apenas o nome, basta clicar em *Apply* para salvar a alteração.

6. Para alterar a senha, apague o conteúdo do campo *WPA PreSharedKey*, digite a senha de sua preferência e clique em *Apply* para salvar ambas as alterações (nome da rede, senha e/ou nome da rede e senha).

Enable WLAN					New Delete			
SSID Index SSID Name	SSID Status	Number of A	ssociated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration			
1 HUAWEI-g383	Enabled	32		Enabled	Configured			
SSID Configuration Details								
SSID Name:	HUAWEI-g38	3 * (1-	32 characters)					
Enable SSID:	 Image: A set of the set of the							
Number of Associated Devices:	32	* (1-	32)					
Broadcast SSID:								
Enable WMM:								
Authentication Mode:	WPA/WPA2 PreSharedKey V							
Encryption Mode:	TKIP&AES		T					
WPA PreSharedKey:	Pjf9KjJ9 Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)							
WPA Group Key Regeneration Interval:	3600		*(600-86400s)					
Enable WPS:								
WPS Mode:	PBC		•					
PBC:	Start WPS							
	Apply Can	cel						

Finalizando

Caso esteja fazendo a configuração pela própria rede wireless (não conectado por cabo), assim que alterar e clicar em *Apply*, será automaticamente desconectado da rede. Faça uma nova autenticação com os dados alterados. Ex.: se alterou apenas a senha (*WPA PreSharedKey*), conecte-se na rede com nome antigo e quando solicitado, digite a senha nova. Se alterou apenas o nome (*SSID Name*), selecione, obviamente o novo nome e quando solicitado, digite a senha antiga.

Pode acontecer que após a troca dos dados da rede wireless (nome e/ou senha), o sistema operacional emita algum erro. Pode ser corrigido fazendo a remoção ou a exclusão da rede antiga. Cada dispositivo tem uma maneira diferente de ser feita. Logo, não temos como orientá-lo neste passo. Ex.: nos sistemas Windows o procedimento é conhecido como "remover rede" ou em sistemas Android, como "esquecer rede".